




- **SET**: нажмите и удерживаете кнопку 3 сек. Введите значение времени, в течение которого насос будет выключен (**INT**), затем снова удерживайте кнопку 3 сек и введите значение, которое соответствует включенному состоянию (**ACT**), далее снова удерживайте кнопку 3 сек. Наличие звукового сигнала свидетельствует о сохранении выставленных параметров.
-   : выставление значений работы **ACT** (1–60 sec) и ожидания **INT** (10–999 min).
-  : прокачка масла при нажатии кнопки.
- После подачи питания, насос находится в рабочем состоянии **ACT**. Работа цикла смазки уже активна. Зеленый индикатор **ACT** горит в течении рабочего периода (подачи смазки) насоса, красный индикатор **INT** горит в период ожидания.
- Индикация (мигание) ошибок: «**ERO**» недостаточное кол-во масла; «**ERP**» слишком высокое давление; «**ERS**» системная ошибка.
- Обратите внимание! При продолжительном отсутствии питания, выставленные значения будут сброшены.
- Используйте только чистое масло. Запрещено использовать отработанное масло.
- Перед использованием освободите выходное отверстие, и прокачайте масло, пока оно не польется из него. После этого можно подключать основной маслопровод.
- Раз в шесть месяцев необходимо чистить резервуар и входной фильтр.