

- **SET**: нажмите и удерживаете кнопку 2 сек. Введите значение времени, в течение которого насос будет включен (**ACT**), затем снова удерживайте кнопку 2 сек и введите значение, которое соответствует выключенному состоянию (**INT**), далее снова удерживайте кнопку 2 сек. Наличие звукового сигнала свидетельствует о сохранении выставленных параметров.
-   : выставление значений работы **ACT** (1–999 сек) и ожидания **INT** (3–999 мин).
- После подачи питания, насос находится в рабочем состоянии **ACT**. Работа цикла смазки уже активна. Зеленый индикатор **ACT** горит в течение рабочего периода (подачи смазки) насоса, красный индикатор **INT** горит в период ожидания.
- Индикация (мигание) ошибок: «**ERO**» недостаточное кол-во масла; «**ERP**» слишком высокое давление; «**ERS**» системная ошибка.
- Обратите внимание! При продолжительном отсутствии питания, выставленные значения будут сброшены.
- Используйте только чистое масло. Запрещено использовать отработанное масло.
- Раз в шесть месяцев необходимо чистить резервуар и входной фильтр.