

1. Для включения насоса, необходимо нажать зеленую кнопку на боковой стенке.
 2. Заливайте только чистую смазку.
 3. Раз в шесть месяцев необходимо чистить резервуар и входной фильтр.
- Перед использованием освободите выходное отверстие, и прокачайте масло, пока оно не польется из него. После этого можно подключать основной маслопровод.
 - Используйте только чистое масло. Запрещено использовать отработанное масло.
 - Если уменьшилось давление масла, либо оно поступает не равномерно, следует вручную прочистить фильтр на всасывающем патрубке.
 - На электродвигателе насоса установлена тепловая защита. При частой, либо долгой работе он может уйти в защиту. После остывания, работа продолжится. Данная особенность не является неисправностью.